

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Features:

- LCD display with 12 or Military time 24 Hour display.
- Easy front set controls.
- Alarm with 7 kinds of music and 2 kinds of sound, 4 minutes of SNOOZE time.
- Birthday alert reminds you of an important birthday or even your own!
- Countdown timer.
- Soft blue color backlight, on demand easy for night viewing
- Indoor temperature in a choice of F or C.
- Requires 2 AAA batteries not included.

### I. To Start the Clock

Remove the back cover and insert two fresh, good quality "AAA" batteries into the battery movement compartment with the polarity as shown.

### II. To Set the Time and Date

The time setting sequence is "12HR/24HR→HOUR→MINUTE→YEAR→MONTH→DATE".

1. During normal time mode, press on MODE button once to start time setting process.
2. Press UP or DOWN button to select setting.
3. Press SET button EACH TIME to confirm selected setting. The Clock then goes to next setting automatically until complete.

#### Setting the Indoor Temperature choice.

4. Press the SET button to select "F and °C for the indoor temperature display.

### III. To Set the Alarm Time

The alarm time setting sequence is "HOUR→MINUTE→ALARM SOUND".

1. During normal time mode, press the MODE button twice or press the ALARM button. Enter alarm setting mode. The indicator "ALARM" will be shown on the display.
2. Press SET button to activate alarm time setting process. Press UP or DOWN button to determine the wake-up time setting. Press SET button to confirm the setting.
3. Choosing the alarm sound, your alarm has a choice of seven different alarm sounds. After the alarm time has been set a number will flash in the "date" section of the display. Use either the up or down button to select which sound you prefer. Once selected push SET to confirm the choice.
4. When the Alarm feature is on, the indicator "ALARM" will appear on the display.
5. When the alarm is sounding, press any front button to stop the alarm.
6. Preset alarm will be automatically activated every day. To deactivate the daily alarm function, please go section of "Deactivate Alarm Function".

#### Using the Backlight Feature.

7. Press the LIGHT button on the top of the clock to activate the display backlight for five seconds of night viewing.

### IV. To Deactivate the Alarm Function

1. During normal time mode, press the MODE button twice or press the ALARM button to enter the alarm setting mode.
2. Press the SET button to activate the alarm setting. Press the SET button 4 times until the alarm time shows "-:--". The alarm feature is now off and the indicator "ALARM" on display will disappear from the display.

### V. To Use the Snooze Feature

1. Press the UP button to activate the snooze feature when the ALARM is at ON status. The indicator "Zz" will be displayed on the LCD screen.
2. When the alarm sounds, press any front button to stop the alarm sound. The Snooze feature will sound the alarm again in 4 minutes. The indicator "Zz" will flash to confirm snooze function is activated. This will repeat for up to three times when snooze function is activated and then turn off after the third time unless shut off before.
3. Press the UP button to turn off the SNOOZE feature.

### VI. To Set the Birthday Alert

The birthday alert setting sequence is "HOUR→MINUTE→YEAR→MONTH→DATE".

1. During normal time mode, press on MODE button three times to start birthday alert setting process.
2. Press UP or DOWN button to select correct setting.
3. Press SET button to confirm selected setting. The clock will then go to next setting automatically.
4. After setting date, press the SET button, this will complete the set up process.
5. The Happy Birthday song will sound on selected time and date. To stop the music, press any button to stop.
6. There is no indicator shown on the display if this function is activated.
7. To deactivate this function, press the SET button seven times until the time shows "-:--". The Birthday Alert feature is off.

### VII. To Set the Timer

The timer setting sequence is "HOUR→MINUTE".

1. During normal time mode, press the MODE button four times. Enter timer setting mode. The indicator "🕒" will be shown on display.
2. Press SET button to activate time setting process. Press the UP or DOWN button to select each setting. Press SET button to confirm the setting. The clock then goes to next setting automatically.
3. Once the minute is set, the countdown starts immediately.
4. The indicator "TIMER" will be flashing on the display during the count down.
5. The selected alarm sound will sound when counter reaches zero.
6. When the alarm sounds, press any button to stop.

### VIII. Using the Music and sound play

During normal time mode, press the DOWN button to play the music and sound, the indicator "🎵" will be shown on the display.

Press the DOWN button to exit this feature.

### IX. Using the Backlight Feature

Press the LIGHT button to activate the display backlight for five seconds of night viewing.

## General Notes

1. To clean the outside surfaces, use a clean, dry soft cloth to wipe away finger prints. Do not use any solvents or abrasive cleaner/polish.
2. Use the rear hand set knob to set time and do not touch or move hands manually.
3. Replace the battery if the timekeeping becomes erratic as this may be an indication of battery exhaustion.
4. If the clock is a wall mounted clock it must be mounted to the wall with a mounting device that will support the weight of the clock.

## MODE D'EMPLOI

### Fonctions:

- Affichage LCD avec choix d'affichage au format 12 ou 24 heures.
- Contrôles situés à l'avant de l'horloge permettant un accès facile.
- Réveil proposant 7 types de musique et 2 types de son, durée de SNOOZE [Rappel d'alarme] de 4 minutes.
- La fonction Rappel d'anniversaire vous rappelle le jour d'un anniversaire important - même le vôtre!
- Minuterie de compte à rebours.
- Léger rétroéclairage bleu sur demande pour faciliter la consultation nocturne.
- Température intérieure affichée en degrés F ou C.
- 2 piles de type « AAA » requises (non fournies).

### I. Démarrage de l'horloge

Retirer le panneau arrière et insérer deux piles neuves de type « AAA » de bonne qualité dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée.

### II. Réglage de l'heure et de la date

La séquence de réglage de l'heure est comme suit : « FORMAT

12 H/24 H→HEURES→MINUTES→ANNÉE→MOIS→DATE »

1. En mode normal (heure), appuyer sur le bouton MODE une fois pour accéder au processus de réglage de l'heure.
2. Appuyer sur le bouton UP [Haut] ou DOWN [Bas] pour choisir le réglage à effectuer.
3. Appuyer sur le bouton « SET » [Réglage] CHAQUE FOIS que vous souhaitez confirmer un réglage. L'horloge passera automatiquement à l'élément à régler suivant.

#### Réglage du choix de format pour la température intérieure

4. Appuyer sur le bouton SET pour choisir "F ou °C pour l'affichage de la température intérieure.

### III. Réglage de l'heure du réveil

La séquence de réglage de l'heure du réveil est comme suit : « HEURES→MINUTES→SONNERIE »

1. En mode Heure normale, appuyer sur le bouton MODE deux fois ou appuyer sur le bouton ALARM. Accéder au mode de réglage du réveil. L'indicateur « ALARM » [réveil] sera affiché à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton SET pour activer le processus de réglage du réveil. Appuyer sur le bouton UP ou DOWN pour déterminer le réglage de l'heure du réveil. Appuyer sur le bouton SET pour confirmer ce réglage.
3. Choisir la sonnerie pour les sept sonneries différentes proposée par ce réveil. Une fois que l'heure du réveil a été réglée, un chiffre clignotera dans la section « date » de l'affichage. Utiliser le bouton UP ou DOWN pour choisir la sonnerie que vous préférez. Appuyer sur SET pour confirmer ce choix.
4. Quand la fonction Réveil est activée, l'indicateur « ALARM » [Réveil] sera affiché à l'écran.
5. Quand le réveil sonne, appuyer sur n'importe quel bouton situé à l'avant pour l'arrêter.
6. Le réveil pré-réglé sera automatiquement activé tous les jours. Pour désactiver la fonction de réveil quotidien, veuillez consulter la section « Désactivation de la fonction Réveil ».

#### Utilisation de la fonction rétroéclairage.

7. Appuyer sur le bouton LIGHT situé en haut de l'horloge pour activer le rétroéclairage pendant cinq secondes pour faciliter sa consultation la nuit.

### IV. Désactivation de la fonction Réveil

1. En mode Heure normale, appuyer sur le bouton MODE deux fois ou appuyer sur le bouton ALARM pour accéder au mode de réglage du réveil.
2. Appuyer sur le bouton SET pour activer le réglage d'alarme. Appuyer ensuite quatre fois sur le bouton SET pour que l'heure réglée du réveil affiche « -:-- ». La fonction du réveil est alors désactivée et l'indicateur « ALARM » [Réveil] disparaîtra de l'affichage.

### V. Utilisation de la fonction Rappel d'alarme

1. Appuyer sur le bouton UP pour activer la fonction SNOOZE [Rappel d'alarme] quand le statut de la fonction ALARM est ON [Activée]. L'indicateur « Zz » sera affiché sur l'écran LCD.
2. Quand le réveil sonne, appuyer sur n'importe quel bouton sur le devant pour l'arrêter. La fonction Rappel d'alarme activera la sonnerie de nouveau dans 4 minutes. L'indicateur « Zz » clignotera pour confirmer que la fonction Rappel d'alarme est activée. Quand la fonction Rappel d'alarme est activée, la sonnerie répétera jusqu'à trois fois puis sera désactivée après la troisième activation [sauf désactivation préalable].
3. Appuyer sur le bouton UP pour désactiver la fonction Rappel d'alarme.

### VI. Réglage du Rappel d'anniversaire

La séquence de réglage pour le Rappel d'anniversaire est comme suit: « HEURE→MINUTE→ANNÉE→MOIS→DATE ».

1. En mode normal (heure), appuyer sur le bouton MODE trois fois pour accéder au processus de réglage du Rappel d'anniversaire.
2. Appuyer sur le bouton UP ou DOWN pour choisir le réglage souhaité.
3. Appuyer sur le bouton SET pour confirmer ce réglage. L'horloge passera ensuite au réglage suivant de façon automatique.
4. Après avoir confirmé la date, appuyer sur le bouton SET pour compléter le processus de configuration.
5. La chanson Joyeux Anniversaire sera jouée au moment (date et heure) sélectionné. Pour suspendre la musique, appuyer sur n'importe quel bouton.
6. Aucun indicateur à l'affichage n'indique que cette fonction est activée.
7. Pour désactiver cette fonction, appuyer sept fois sur le bouton SET jusqu'à afficher l'heure « -: -- ». La fonction Rappel d'anniversaire est alors désactivée.

### VII. Réglage de la minuterie

La séquence de réglage de la minuterie est comme suit : « HEURE→MINUTES »

1. En mode normal (Heure), appuyer sur le bouton MODE quatre fois. Accéder au mode de réglage de la minuterie. L'indicateur « 🕒 » sera affiché à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton SET pour activer le processus de réglage de la durée. Appuyer sur le bouton UP ou DOWN pour choisir chaque réglage souhaité. Appuyer sur le bouton SET pour confirmer le réglage. L'horloge passera ensuite au réglage suivant de façon automatique.
3. Quand les minutes sont réglées, la minuterie commencera immédiatement son compte à rebours.
4. L'indicateur « TIMER » [Minuterie] clignotera à l'affichage pendant la période du compte à rebours.
5. La sonnerie sélectionnée sera jouée quand le compte à rebours atteint zéro.
6. Quand le réveil sonne, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

### VIII. Utilisation de la lecture de musique et du son

En mode Heure normale, appuyer sur le bouton DOWN pour que la musique et le son soient joués. L'indicateur « 🎵 » sera indiqué à l'écran.

Appuyer sur le bouton DOWN pour quitter cette fonction.

### IX. Utilisation de la fonction rétroéclairage

Appuyer sur le bouton LIGHT pour activer le rétroéclairage pendant cinq secondes pour faciliter sa consultation la nuit.

## INFORMATIONS DIVERSES

1. Utilisez un linge propre, sec et doux pour essuyer toutes marques de doigts. N'utilisez pas de solvants ou de détergents/polis abrasifs.
2. Utilisez le bouton pour régler les aiguilles situé à l'arrière de l'horloge pour régler l'heure et ne touchez pas ou ne déplacez pas les aiguilles manuellement.
3. Remplacez la pile lorsque l'affichage de l'heure est irrégulier car ceci peut être une indication qu'elle est faible.
4. Si vous avez une horloge murale, elle doit être accrochée au mur avec un objet qui supportera le poids de l'horloge.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### Características:

- Pantalla LCD con visualización en 12 horas o en formato militar de 24 horas.
- Controles de ajuste delanteros de uso fácil.
- Alarma con 7 clases de música y 2 clases de sonido, 4 minutos de tiempo de posponer.
- La alerta de cumpleaños le recuerda de un cumpleaños importante o incluso del suyo.
- Temporizador de cuenta regresiva.
- Suave iluminación posterior de color azul a demanda para ver fácilmente en la noche.
- Temperatura interior en grados F o C.
- Requiere 2 baterías tamaño AAA (no incluida).

### I. Encendido del reloj

Retire la cubierta posterior e inserte dos baterías "AAA" nuevas y de buena calidad en el compartimiento de movimiento de la batería, con la polaridad indicada.

### II. Para ajustar la fecha y la hora

La secuencia para ajustar la hora es "12HR/24HR→ HOUR (hora)→MINUTE (minuto)→YEAR (año)→MONTH (mes)→DATE (fecha)"

1. En el modo de hora normal, presione el botón "MODE" (modo) una vez para comenzar el proceso de fijar la hora.
2. Presione el botón UP (arriba) o DOWN (abajo) para seleccionar el ajuste.
3. Presione el botón "SET" (Ajustar) CADA VEZ para confirmar el ajuste seleccionado. El reloj pasa al siguiente ajuste automáticamente hasta terminar.

#### Ajustar la opción de temperatura interior.

4. Presione el botón "SET" (Ajustar) para seleccionar "F o °C para mostrar la temperatura interior.

### III. Para ajustar la hora de la alarma

La secuencia de ajuste de hora de alarma es "HOUR (hora)→MINUTE (minuto)→ALARM SOUND (sonido de alarma)"

1. En el modo de hora normal, presione el botón "MODE" (modo) dos veces o presione el botón ALARM (alarma). Ingrese al modo de ajuste de alarma. El indicador "ALARM" (alarma) aparecerá en la pantalla.
2. Presione el botón "SET" (ajustar) para activar el proceso de fijar la alarma. Presione el botón UP (arriba) o DOWN (abajo) para determinar el ajuste de la hora de la alarma. Presione el botón "SET" (ajustar) para confirmar el ajuste.
3. Escoja el sonido de alarma. Su reloj tiene siete sonidos de alarma diferentes. Después de fijar la hora de alarma parpadeará un número en la sección "date" (fecha) de la pantalla. Use el botón arriba o abajo para seleccionar el sonido que prefiere. Una vez seleccionado, presione SET (ajustar) para confirmar su decisión.
4. Cuando la función de alarma está activa, el indicador "ALARM" aparecerá en la pantalla.
5. Cuando la alarma está sonando, oprima cualquier botón delantero para detenerla.
6. La alarma preestablecida se activará automáticamente todos los días. Para desactivar la función de alarma diaria, vaya a la sección "Desactivar la función de alarma".

#### Usar la función de iluminación posterior.

7. Oprima el botón "LIGHT" (luz) en la parte superior del reloj para activar la iluminación posterior durante cinco segundos de visualización nocturna.

### IV. Desactivar la función de alarma

1. En el modo de hora normal, presione el botón "MODE" (modo) dos veces o presione el botón ALARM (alarma) para ingresar en el modo de ajuste de alarma.
2. Presione el botón "SET" (ajustar) para confirmar el ajuste. Presione el botón "SET" (ajustar) 4 veces hasta que la hora de alarma aparezca "-:--". La función de alarma está apagada y el indicador "ALARM" (alarma) en la pantalla desaparecerá.

### V. Usar la función de posponer alarma

1. Presione el botón "UP" (arriba) para activar la función de posponer cuando la alarma tiene un estado activo. El indicador "Zz" aparecerá en la pantalla LCD.
2. Cuando la alarma suene, oprima cualquier botón delantero para detenerla. La función Posponer hará sonar la alarma otra vez en 4 minutos. El indicador "Zz" parpadeará para confirmar que la función Posponer está activada. Esto se repetirá hasta tres veces cuando la función Posponer está activada y luego se apagará después de la tercera vez a menos que se apague antes.
3. Oprima el botón "UP" (arriba) para apagar la función Posponer.

### VI. Ajustar la alarma de cumpleaños

La secuencia de ajuste de alerta de cumpleaños es "HOUR (hora)→MINUTE (minuto)→YEAR (año)→MONTH (mes)→DATE (fecha)"

1. En el modo de hora normal, presione el botón "MODE" (modo) tres veces para comenzar el proceso de fijar la alerta de cumpleaños.
2. Presione el botón UP (arriba) o DOWN (abajo) para seleccionar el ajuste correcto.
3. Presione el botón "SET" (ajustar) para confirmar el ajuste seleccionado. El reloj pasará automáticamente al siguiente ajuste.
4. Después de ajustar la hora, oprima el botón "SET" (ajustar); esto terminará el proceso de ajuste.
5. La canción "Feliz cumpleaños" sonará a la parpa y fecha seleccionada. Para detener la música, presione cualquier botón.
6. Si esta función está activada, no se muestra un indicador en la pantalla.
7. Para desactivar esta función, oprima el botón "SET" (Ajustar) siete veces hasta que la hora muestre "-:--". La alerta de cumpleaños está apagada.

### VII. Ajustar el temporizador

La secuencia de ajuste de temporizador es "HOUR (hora)→MINUTE (minuto)".

1. En el modo de hora normal, oprima el botón "MODE" (modo) cuatro veces. Ingrese al modo de ajuste de temporizador. El indicador "🕒" aparecerá en la pantalla.
2. Presione el botón "SET" (ajustar) para activar el proceso de fijar la hora. Presione el botón UP (arriba) o DOWN (abajo) para seleccionar cada ajuste. Presione el botón "SET" (ajustar) para confirmar el ajuste. El reloj pasa automáticamente al siguiente ajuste.
3. Una vez que se fija el minuto, la cuenta regresiva comienza inmediatamente.
4. El indicador "TIMER" (temporizador) parpadeará en la pantalla durante la cuenta regresiva.
5. El sonido de alarma seleccionado sonará cuando el contador llegue a cero.
6. Cuando la alarma suene, oprima cualquier botón para detenerla.

### VIII. Usar la reproducción de música y sonido

En el modo de hora normal, oprima el botón "DOWN" (abajo) para reproducir música y sonido; el indicador "🎵" aparecerá en la pantalla.

Presione el botón DOWN (abajo) para salir de esta función.

### IX. Usar la función de iluminación posterior

Oprima el botón "LIGHT" (luz) para activar la iluminación posterior durante cinco segundos de visualización nocturna.

## Notas Generales

1. Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave limpio y seco para limpiar huellas digitales. No debe usar solventes ni limpiadores/agentes pulidores manecillas.
2. Utilice la perilla posterior de ajuste de las manecillas para ajustar la hora siempre no tocando ni girando las manecillas manualmente.
3. Reemplace la batería si la marcha de las horas llegue a ser errática ya que puede ser indicativo de un agotamiento de la batería.
4. Si el reloj se monta en la pared, debe montarse a la pared con un aparato de montaje que tenga suficiente capacidad para aguantar el peso del reloj.